

Navodila za uporabo

1. Mode
2. Set
3. Reset

Značilnosti:

Pedometer (števec korakov) združuje mikroračunalniško tehnologijo s kompaktno konstrukcijo in čitljivim LCD prikazovalnikom.

Korake zaznava s pomočjo gibanja pasu. Namestitev: Pedometer čvrsto pritrdite na pas oblačila ali pas, tako da je blizu središča vašega telesa. Napačna namestitev naprave ali način hoje lahko povzročita napačne rezultate.

Merjenje:

1. Števec vklopite tako, da pritisnete tipko »Pedometer Reset«. Števec korakov bo štel, dokler ne pritisnete tipke »Pedometer Reset«. Najvišja vrednost, ki se lahko izpiše na prikazovalniku, je 99.999 korakov.
2. Ko prekinete štetje, lahko s pritiskanjem tipke »Mode« (1) preklapljate med prikazi števila korakov -> razdalje v miljah -> razdalje v kilometrih -> števila kalorij.
3. Pritisnite tipko »Set« (2), da spremenite način prilagoditve:



(štetje korakov)

(dolžina koraka)

(teža)

- a. V načinu »Stride« potisnite tipko »Mode« (1) navzgor in dolžina koraka se poveča za 5 cm. Dolžino koraka lahko nastavite od 30 do 120 cm. Prednastavljena dolžina je 70 cm.
- b. V načinu »Weight« potisnite tipko »Mode« (1) navzgor in teža se poveča za 5 kg. Težo lahko nastavite od 30 do 150 kg. Prednastavljena teža je 60 kg.

Odpravljanje motenj:

Težave	Vzrok in odprava
Naprava ni zaznala vseh vaših korakov	Pedometer pravilno namestite, kot je opisano v navodilih, in se prepričajte, da je vaš način hoje pravilen.
Temen prikazovalnik	Baterija je prazna. Vstavite novo. Temperatura okolja je prenizka. Ko bo temperatura višja, se bo znova vzpostavil normalen prikaz.
LCD prikazovalnik je črn	Pedometer je bil izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali je predolgo deloval pri visoki temperaturi. LCD prikazovalnik bo spet normalno deloval, ko bo v senci.

Opombe:

1. Gre za precizen inštrument, zato skrbno pazite, da ga pravilno uporabljate in vzdržujete.
2. Izdelka ne razstavljajte, razen pri menjavi baterije. V nasprotnem primeru lahko izdelek poškodujete ali vplivate na natančnost štetja.
3. Zamenjava baterije:
 - a. Na hrbtni strani odvijte 3 vijake in odprite pokrov (pazite, da ne izgubite vijakov in gumbov).
 - b. Odstranite baterijo in pravilno vstavite novo (AG 10).
3. Zaprite pokrov in trdno privijte vijake.